

Gallinita Minutero

Chicken timer

18520

INSTRUCCIONES

Sigue los siguientes pasos para un correcto uso:

1. Gira la base en sentido de las manecillas del reloj una vuelta completa hasta llegar de nuevo al número cero.

Importante: Recuerda no girar de más ya que puedes causarle daños al producto. No se escucha ni se siente un tope, es por ello que debes tener cuidado para no romper la cuerda del minutero.

2. Regresa la base, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta el número de minutos deseados.

Nota: Si el tiempo que deseas es de 60 minutos, deja la flecha indicadora en cero después de girar la vuelta completa.

3. 50 segundos antes de finalizar el tiempo escucharas un timbre que te avisará que el tiempo indicado está por terminar.

Al finalizar el tiempo éste NO vuelve a timbrar.

El minutero puede contar hasta 60 minutos.

